



КОМ (ISO) K078 Коробка отбора мощности FAST GEAR JS 4 болта

Монтажный набор в комплекте

Передаточное отношение 1:0,87

ВНИМАНИЕ: Перед выключением КОМ обязательно выключить передачу КПП. Выключение КОМ на включенной передаче КПП приводит к поломке делителя КПП. Особое внимание следует уделить, если пневмоуправление снабжено функцией автоматического выключения КОМ при переводе рычага пневмоуправления в положение опускания. Данная особенность (запрет выключения КОМ на включенной передаче КПП) относится ко всем моделям КПП модели JS.



Крутящий момент пост/макс (Нм).	Мощность при 1000 об/мин.	Позиция монтажа.	Вращение насоса	Вес (кг)
280/400	40 л.с/ 30 кВт	Сзади	Правое	19